



Obr. 1: Vypínač spojky s kompenzací kolísání



Obr. 2: Nasunutí přítlačného kroužku

1 Vypínač spojky

2 Přítlačný kroužek (nasunutý) s kompenzací kolísání



Vypínač spojky (1) je vybaven kompenzací kolísání (obr. 1).  
Kompenzace kolísání vyrovnává tolerance v hnacím ústrojí. Přítlačným kroužkem s kompenzací kolísání (2) lze podle konstrukce rukou snadno pohybovat.  
To není chyba, vypínač spojky může být namontován.

Pokud jsou v rámci dodávky vypínač spojky (1) a přítlačný kroužek (2) od sebe odpojené: před montáží přítlačný kroužek (2) nasuňte na příslušné místo (Obr. 2). Na funkčnost a životnost vypínače spojky to nebude mít žádné negativní účinky.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)